

SO SETZEN SIE IHRE FRITZ!BOX ZURÜCK

FRITZ!Box 7430/7390/7490/7590

1 VORBEREITUNGEN ZUM LADEN DER WERKSEINSTELLUNGEN

1. Bitte **trennen** Sie die Verbindung „**LAN 1**“ (bei FRITZ!Box 7590 „**WAN**“) an Ihrer FRITZ!Box.
2. **Setzen Sie die FRITZ!Box** über die Benutzeroberfläche Ihrer FRITZ!Box **zurück**.

2 WERKSEINSTELLUNGEN ÜBER BENUTZEROBERFLÄCHE LADEN

1. Rufen Sie die **Benutzeroberfläche der FRITZ!Box** auf, indem Sie Ihren Internetbrowser öffnen und dort in der Adresszeile **http://fritz.box** eingeben.
2. Wenn Sie den Zugriff mit einem Kennwort gesichert haben, tragen Sie das **Kennwort** ein und klicken Sie auf „**Anmelden**“.

Sollten Sie das **Kennwort vergessen** haben, gehen Sie wie folgt vor:

- a) Trennen Sie die FRITZ!Box vom Stromnetz, indem Sie den Netzstecker für ca. 5 Sekunden aus der Steckdose ziehen.
 - b) Rufen Sie innerhalb der nächsten 10 Minuten die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf.
 - c) Klicken Sie auf „Kennwort vergessen?“ unterhalb der Kennwortabfrage und folgen Sie den Anweisungen.
3. Klicken Sie auf „**System**“ und dann auf „**Sicherung**“.
 4. Klicken Sie auf die Registerkarte „**Werkseinstellungen**“ und dort auf die Schaltfläche „**Werkseinstellungen laden**.“
 6. **Warten** Sie, bis alle LEDs aufleuchten.

3 INITIALISIEREN DER GLASFASER OSTBAYERN EINSTELLUNGEN

1. **Nehmen** Sie die FRITZ!Box **vom Strom**.
2. **Warten** Sie 30 Minuten.
3. Verbinden Sie „**LAN 1**“ (bei FRITZ!Box 7590 „**WAN**“) an Ihrer FRITZ!Box mit „**GE 1**“ an Ihrem Glasfasengerät.
4. Stellen Sie die **Stromverbindung** her.
5. Nach **ca. 5 Minuten** stehen Ihnen alle Dienste zur Verfügung.