

TASTENCODES FÜR TELEFON-LEISTUNGSMERKMALE

1. Anrufweiterleitung (sofort)

1.1 Einrichtung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung



andere Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung



Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll



Raute-Taste drücken



Hörer auflegen

1.2 Aktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



andere Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



Hörer auflegen

1.3 Deaktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



andere Box Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



Hörer auflegen

2. Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit

2.1 Einrichtung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben



andere Box Tastenfolge eingeben



Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll



Stern-Taste drücken



Dauer in Sekunden eingeben bis weitergeleitet wird (min. 5, max. 90)



Raute-Taste drücken



Hörer auflegen

2.2 Aktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



andere Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



Hörer auflegen

2.3 Deaktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



andere Box Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



Hörer auflegen

3. Anrufweiterleitung bei besetzt

3.1 Einrichtung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung



andere Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung



Rufnummer wählen, an die das Gespräch weitergeleitet werden soll



Raute-Taste drücken



Hörer auflegen

3.2 Aktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



andere Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung der Weiterleitung zur letzten angegebenen Nummer



Hörer auflegen

3.3 Deaktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



andere Box Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



Hörer auflegen

4. Dauerhafte Rufnummerunterdrückung

4.1 Aktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



* 3 1

FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung



3 1

andere Box Tastenfolge eingeben für Aktivierung



Hörer auflegen

4.2 Deaktivierung:



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



3 1

FRITZ!Box Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



3 1

andere Box Tastenfolge eingeben für Deaktivierung



Hörer auflegen

5. Statusabfrage der jeweiligen Funktion



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



* # Code

FRITZ!Box Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)



Code

andere Box Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)



Hörer auflegen

6. Aktivierung der Funktion, wenn sie aktuell deaktiviert ist und umgekehrt



Hörer abnehmen und Wählton abwarten



* * Code

FRITZ!Box Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)



* Code

andere Box Tastenfolge eingeben (Code siehe unten)



Hörer auflegen

7. Zurücksetzen aller Dienstmerkmale (generelle Deaktivierung)



Hörer abnehmen und Wählton abwarten

***# # 0 0 1** **FRITZ!Box** Tastenfolge eingeben

0 0 1 **andere Box** Tastenfolge eingeben



Hörer auflegen

8. Zusammenfassung der Kürzel (Codes)

2 1

Anrufweiterleitung (CFU)

6 1

Anrufweiterleitung bei Nichterreichbarkeit (CFNR)

6 9

Anrufweiterleitung bei besetzt (CFB)

3 1

Rufnummerunterdrückung (CLIR)

Wichtiger Hinweis für den Einsatz ohne FRITZ!Box:

Falls bei der Deaktivierung von Leistungsmerkmalen Probleme auftreten, kann anstelle der

Tastenfolge #Code# auch die

Tastenfolge **Code# verwendet werden.

Beispiel: Deaktivierung CLIR (wenn aktiv) anstelle #31# ➔ **31#